


Инструкция по сборке

«Рим 77»

Стол консольный



Предприятие изготовитель: ООО «Юта»
Россия, Нижегородская область, г.Заволжье

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

«Рим 77» Стол консольный

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Прежде чем начать сборку изделий, **ВНИМАТЕЛЬНО** ознакомьтесь с предложенной нами инструкцией.

Вы получили изделие в разобранном виде. Проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению. Сборку производите на ровной жесткой поверхности, покрытой мягким материалом, например пузырьковой плёнкой, которая использовалась для упаковки изделия, во избежание царапин на поверхности изделия.

ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ

1. Определите расположение деталей в изделии, согласно позициям на схемах.
2. Подготовьте необходимый инструмент для монтажных работ (молоток, рожковый ключ 13мм).

Перечень деталей


№	Наименование детали	Габаритные размеры	Кол-во
1	Столешница	1000x420	1
2	Полка	990x410	1
3	Нога	636x52	4
4	Ножка	80x48	4

Фурнитура


	Наименование	Кол-во
	Гайка М8	4
	Шайба 8	4
	Шпилька L=50	4
	Штифт 322	4
	Опора-гвоздь	4

Порядок сборки

Сборку производите на ровной жесткой поверхности, покрытой мягким материалом, например пузырьковой плёнкой, которая использовалась для упаковки изделия, во избежание царапин на поверхности изделия. Убедитесь, что на этой поверхности нет посторонних предметов. Столешницу №1 расположите лицевой стороной вниз.




Вбейте в ножки №4 опора-гвоздь (рис.1). Вставьте шпильку в боковое отверстие ноги №3. В нижнее отверстие ноги №3 вставьте штифт так, чтобы он попал в отверстие в шпильке (рис.2).



3

Придерживая штифт, установите ноги №3 на деталь №1, так чтобы шпилька вошла в отверстие косынки (рис.3). Наденьте шайбу на шпильку и заверните гайку до упора (рис.3).



-  профильная кромка
-  плоская кромка

4

Установите полку №2 (рис.4). При установке обратите внимание на то, что с одной стороны полка имеет плоскую кромку (рис.4), которую необходимо разместить в сторону, которой изделие будет приставляться к стене. Совместите отверстия в полке с отверстиями в ногах №3 и заверните ножки №4 в футорки в ногах №3.

Рекомендации по эксплуатации и уходу за мебелью.

Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом помещении с температурой не ниже +10⁰С и относительной влажностью 65 – 80 %. В мебели, имеющей крепление болтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подтягивать гайки, винты, шурупы. Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть чистой, сухой, мягкой тканью как снаружи, так и внутри. Мебель должна быть защищена от прямых попаданий солнечных лучей. Не следует размещать вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен во избежание ухудшения внешнего вида и эксплуатационных свойств. На поверхности мебели не следует ставить горячие предметы без теплоизоляционных подставок. Удаление пятен с поверхности мебели следует производить мягкой тканью.

Гарантии изготовителя

При соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации гарантийный срок службы и эксплуатации мебели: для общественных помещений - 18 месяцев, для бытовой и изготовленной по индивидуальным заказам – 24 месяца.

Просьба сохранять все этикетки, номера партии, упаковочные ярлыки до полного окончания сборки изделия!

Замена деталей и узлов с механическими повреждениями (бой, сколы), возникшие в процессе сборки или транспортировки самовывозом производится за дополнительную плату.

В поступающих в торговую сеть изделиях могут быть конструктивно-художественные изменения, не отраженные в данном руководстве и не ухудшающие качество мебели, так как предприятие постоянно работает над улучшением производимой продукции. Предприятие-изготовитель, так же, оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов на аналогичные.